

**Közézaródó pillér kivetőpánt** Webkód  
DQDK7Y

**Tervezés**  
**Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 3 mm)**  
 Ajtóbeugrás teljes nyitásszögénél

**Közézaródó**

A szerelőtalp furatpozícióját 15.5 mm-rel (= 21.5 mm) a pillér széle felé kell helyezni!  
 Az ajtó és a pillér első felületei csak 3 mm-rel magasított szerelőtalp használatával lesznek egy síkban!  
 F = 8 mm – TB  
 F Fuga  
 TB Edénytávolság

**Legkisebb fuga F lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén**

Edénytávolság TB (mm)	Előlapvastagság FD (mm)											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Δ	Δ	Δ	Δ
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	Δ	Δ	Δ	Δ
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7	Δ	Δ	Δ	Δ

Δ Ütköztesési próbát javasolunk

**Állítás**

Max. ±3.0 mm  
 Lásd szerelőtalpak  
 ±2.5 mm  
 ±1.0 mm

**Csavaros szerelés**

B CLIP top BLUMOTION  
 T CLIP top

**INSERTA | bepréseléses szerelés**

**Edényméretek**

B CLIP top BLUMOTION  
 T CLIP top

**Oldalmutatók**

Áttekintés	71	<b>Felszerelés, leszerelés és beállítás</b>	
Szerelőtalpak	144		
Tartozékok – Pántkar takarósapka	151	<b>Short-URL</b>	
Tartozékok – Általános tudnivalók	153		
TIP-ON ajtókhöz	170	<a href="http://www.blum.com/a210">www.blum.com/a210</a>	
E-SERVICES és felhasználási segédesszközök	590		
További technikai információk	698		